SEGURIDAD EN SUSPENSIÓN INTRAAX®


PRECAUCIÓN

UNA PRESIÓN INADECUADA EN LAS CÁMARAS DE AIRE PUEDE CAUSAR DAÑOS AL VEHÍCULO O LA SUSPENSIÓN O LESIONES PERSONALES SEVERAS. NO OPERE EL VEHÍCULO SIN PRESIÓN DE AIRE EN LAS CÁMARAS. Baje el remolque sobre los tacones internos de las cámaras si está apoyado con los patines y estacionado con carga por algún periodo de tiempo. Baje el remolque sobre los tacones internos de las cámaras para una carga y descarga segura.

INSPECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN INTRAAX

Inspeccione los siguientes puntos durante los mantenimientos periódicos del vehículo:

- Fracturas u otros daños en el chasis del vehículo, vigas de la suspensión, perchas y otros componentes estructurales
- Que toda la tornillería tenga el torque apropiado o daños
- Fracturas u otros daños en todas las soldaduras
- Desaaste, interferencia o daños en todas las cámaras
- Fugas v/o daños en los amortiquadores limitadores de carrera ZMD
- Altura de manejo de la suspensión



INTRAAX TORQUE SPECIFICATIONS

QUIK-ALIGN® Pivot Bolt y tornillo de amortiguador de cabeza desprendibl

APRIETE EL TORNILLO HASTA QUE SE DESPRENDA LA CABEZA

No reutilice los tornillos. Para más especificaciones de torque, consulte la publicación Hendrickson B31SP. Para información de la conexión pivote, consulte la publicación B92SP. Todas las publicaciones pueden encontrarse en www.hendrickson-intl.com.

⚠PRECAUCIÓN

NO APLICAR compuesto anti-corrosivo o lubricante adicional a la tornillería de la conexión pivote. Esto puede causar sobreapriete de la tornillería, cargas de sujeción impredecibles de la conexión pivote y alineaciones de eje poco confiables. Consulte la lit. 1579.

Trailer Commercial Vehicle Systems 2070 Industrial Place SE Canton, OH 44707-2641 USA 866 RIDEAIR (743 3247)



Hendrickson Canada 2825 Argentia Rd., Unit #2-4 Mississauga, ON Canada L5N 8G6 905 789 1030 FAX 905.812.9423

www.hendrickson-intl.com ©2025 Hendrickson USA, L.L.C. All Rights Reserved