

MODE D'EMPLOI QUIK-DRAW®

Pour déplacer la glissière :

1. Sur une surface plane, **appliquer** le frein de stationnement de la remorque.
2. **Enlever** la barre d'arrêt (si présente) et la **replacer** à la position désirée.
3. **Tirer** le bouton QUIK-DRAW pour rétracter les goupilles. (ne jamais forcer ou utiliser des outils sur le bouton).
4. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient rétractées.
5. **Déplacer** la remorque jusqu'à ce que la glissière soit à la position désirée. **Les freins de la remorque doivent rester engagés.**
6. **Pousser** le bouton QUIK-DRAW pour réengager les goupilles.
7. **Vérifier** visuellement que les goupilles soient engagées correctement – les extrémités chanfreinées doivent traverser les rails aux quatre emplacements.
8. **Repositionner** la barre d'arrêt derrière la glissière.
9. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient bien engagées.

Pour de plus amples informations, vous référer à la publication L738 QUIK-DRAW Procedures.

 **HENDRICKSON** Trailer Commercial
Vehicle Systems
866.RIDEAIR (743.3247)

www.hendrickson-intl.com



AVERTISSEMENT

Ne jamais opérer le véhicule sans avoir toutes les goupilles engagées correctement.

ATTENTION

Ne pas opérer le véhicule sans air dans les ressorts pneumatiques.

Garantie et autre publication importante :

L583FR *Énoncé intégral de la garantie, États-Unis et Canada*

L1074 *Slider Suspension Information*

Aller au : www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit