

# TIREMAAX® SYSTÈME DE GONFLAGE DES PNEUS

Ce contrôleur TIREMAAX a été préréglé l'usine à une pression de gonflage à froid de :

## 100 psi

Si le témoin lumineux reste allumé continuellement pendant plus de 10 minutes, la pression d'un ou plusieurs pneus peut être basse ou le système nécessite un entretien.

En cas de fuite considérable du système, engager les freins de stationnement, puis fermer la soupape d'alimentation d'air du contrôleur.

**NOTEZ bien:** Si équipée de TIREMAAX Pro, lorsque les freins de stationnement de la remorque sont engagés, le témoin lumineux est désactivé et aucune pression d'air n'est livrée.

Pour plus d'informations de service complet, consulter la publication de Hendrickson T51002 *TIREMAAX Installation, Service and Troubleshooting Procedures*. ou appeler le service technique de Hendrickson aux États-Unis et au Canada au 866-RIDEAIR (743-3247).

Cette composante est couverte par un ou plusieurs brevets et/ou brevets en instance et/ou brevets en demande américains et/ou étrangers listés sur le site [www.Hendrickson-intl.com/patents](http://www.Hendrickson-intl.com/patents).

**Trailer Commercial Vehicle Systems**  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
FAX 800.696.4416

**HENDRICKSON**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

**Hendrickson Canada**  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
FAX 905.789.1033